# Glutolin S15

## Mit hoher Anfangshaftung und hoher Feuchtfestigkeit, auch auf problematischen Neuputzflächen, Altputz und Gipskarton. Extra transparent.

**Anwendungsbereich:**

Sichere Klebkraft für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge, z. B. für alle Rauhfaser-Qualitäten, Renovier- und Armierungsvlies, geprägte Vliestapeten, Struktur- und Prägetapeten, Vinyl- und Textiltapeten, Rauhfaser-Vliestapeten sowie Glasgewebe (kaschiert und unkaschiert)

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Rohstoffbasis: | Methylcellulose, Additive, Kunstharzpulver |
| Schüttgewicht: | 0,43 g/cm³ |
| pH-Wert: | ca. 8 |
| Verbrauch: | ca. 200 g/m² |

**Untergrundvorbehandlung:**

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Schalöl, Fett, Staub u.ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und Leimfarben mit ®Glutosolv TA Tapetenablöser entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit ®Glutofill WG oder ®Glutofill WF Füllspachtel ausbessern. Sandende und kreidende Untergründe mit ®Glutogrund LF verfestigen. Stark saugende Untergründe vorkleistern oder ebenfalls grundieren.

**Verarbeitung:**

Glutolin S15 unter kräftigem Rühren zügig in kaltes, sauberes Wasser (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 2–3 Minuten nochmals durchschlagen. Nach 15 Minuten noch einmal kräftig durchrühren.
Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder einer Bürste in der erforderlichen Stärke gleichmäßig auf die Tapetenrückseite auftragen und die Tapeten nach Herstellervorschrift verkleben.
Dimensionsstabile Wandbeläge, die keine Weichzeit benötigen, können auch in der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Hierzu den Kleistermit dem Spritzgerät oder einer kurzflorigen Lammfellrolle in Bahnenbreite auf den Untergrund auftragen. Den Wandbelag in das nasse Kleisterbett einlegen und mit einer Rolle (Moosgummiwalze) oder einem Tapezierwischer gleichmäßig andrücken.
Kaschierte Wandbeläge müssen vor dem Verkleben auf der Rückseite mit einem nassen Schwamm angefeuchtet werden.
**Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.**

Kleisterrückstände mit klarem Wasser abwaschen und mit einem trockenen Tuch nachreiben. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht unter +5 °Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.

| Verwendung | Ansatz | Wassermenge pro 800 g | 800 g - Ansatz reicht für |
|---|---|---|---|
| Vorkleistern | 1 : 20 | 16 l | ca. 95 m² |
| Tapeziergerät/ Bürstenauftrag | 1 : 15 | 12 l | ca. 65 m² |
| Rolle/ Spritzgerät | 1 : 12,5 | 10 l | ca. 45 m² |
| maximale Ansatzgröße 800 g - nicht nachdosieren! | | | |

**Lagerung:**

Kühl und trocken lagern!

**Artikel-Nr.:**

800 g - 390 619 02
5 kg - 390 619 04

**Gebindegrößen:**

| | |
|---|---|
| Packung | à 800 g |
| Kunststoffeimer | à 5 kg |